

# ПАМЯТКА О ПРИМЕНЕНИИ РЕЗЕРВНЫХ ИСТОЧНИКОВ СНАБЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ

**Резервный источник системы электроснабжения (РИСЭ)** – устройство (стационарное, переносное, передвижное), вырабатывающее электрическую энергию, предназначенное для резервного/временного электроснабжения потребителей при нарушениях во внешней питающей сети.

 РИСЭ является источником **повышенной электроопасности, пожароопасности, взрывоопасности**. Следует исключить доступ к генератору детей и посторонних лиц, а также людей, не знакомых с правилами эксплуатации.

**ВАЖНО!**

При подключении РИСЭ необходимо исключить вероятность подачи напряжения от генератора в питающую сеть Белгородэнерго, чтобы не допустить подачи напряжения на работающую бригаду, потребителей (соседей), запитанных от этой же сети.

**Запрещено** размещать РИСЭ в замкнутом помещении, т.к. в процессе работы он выделяет угарный газ (продукты сгорания топлива). Устанавливать генератор необходимо на открытом воздухе либо в помещении посредством подсоединения системы отвода выхлопных газов.

 Электрическое подключение и заземление генератора производится **в соответствии с инструкцией по эксплуатации**

## ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ И ЗАПУСКОМ ПРОВЕРИТЬ, ЧТО:

-  генератор установлен на ровную горизонтальную поверхность;
-  отсутствуют повреждения кабелей и приборов, вилки обязательно имеют заземляющий контакт;
-  заземлена нейтраль генератора;
-  отсутствует контакт токоведущих частей с водой (не применять в сырых помещениях);
-  на генераторе и поблизости отсутствуют легковоспламеняющиеся жидкости и другие горючие вещества;
-  электрический удлинитель полностью размотан, а сечение кабеля соответствует подключаемой нагрузке (плохо подобранный удлинитель может привести к перепадам напряжения, перегреву кабеля и нестабильной работе оборудования).

# СПОСОБЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА  
АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА  
РЕЗЕРВА (АВР)

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРЕКИДНОГО  
РУБИЛЬНИКА ИЛИ ТРЕХПОЗИЦИОННОГО  
МОДУЛЬНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

## ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ:

- 1 При АВР действий со стороны человека не требуется
- 2 В случае использования перекидного рубильника или трехпозиционного модульного выключателя:

- Отключить вводной автоматический выключатель в ВРУ;
- Переключить рубильник/трехпозиционный модульный выключатель на РИСЭ;
- Запустить генератор, дать ему прогреться;
- Включить автоматический выключатель на генераторе (при наличии);
- Поочередно включить необходимую нагрузку;

!  
ОТКЛЮЧЕНИЕ  
ПРОИЗВОДИТСЯ  
В ОБРАТНОЙ  
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

Во время работы РИСЭ нужно убедиться, что мощность подключаемой нагрузки (оборудования) не превышает номинальную мощность генератора.



### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ РИСЭ

